

NICHTS LEICHTER ALS DAS – INBETRIEBNAHME DES SENSOR-MODULS

Inbetriebnahme Sensor-Modul

4stelligen Code eingeben

- Bestätigung durch zweimaliges Blinken aller LEDs

Erneut 4stelligen Code eingeben

- Bestätigung durch zweimaliges Blinken aller LEDs
- Der Inbetriebnahme-Modus ist aktiv

Gruppenzuordnung

Eine Gruppe kann aus 1 bis max. 16 Tasten bestehen.

Bereits zugewiesene Tasten können nicht erneut zugewiesen werden.

- Blinkende Taste betätigen
Kanal entsprechend der Taste ist ausgewählt
Alle freien Tasten-LEDs sind aus
Zugeordnete LEDs leuchten 50%
- Tasten der Gruppe nacheinander betätigen
LEDs der Gruppe blinken
- Blinkende Taste ca. 3 Sekunden betätigen
Alle LEDs blinken 2 x
Die Gruppe ist abgeschlossen
- Alle weiteren Gruppen werden entsprechend zugewiesen

Beenden der Gruppenzuordnung

Belegte Kanäle leuchten 50%. Freie Kanäle blinken.

- Taste 9 – 16 ca. 3 Sekunden betätigen
Alle LEDs blinken 2 x
Langer Quittungston
Alle belegten Tasten LED leuchten 50%

Zentralfunktion EIN/AUS

Hinweis: Für die Belegung der Zentralfunktion müssen mindestens 2 Tasten frei sein. Erst die Zentralfunktion EIN, dann AUS belegen. Soll keine Zentralfunktion belegt werden, beliebige Taste lang betätigen und weiter mit LED-Helligkeit.

- Tasten der Gruppe Zentral EIN nacheinander betätigen
LEDs der Gruppe blinken
- Blinkende Tasten lang betätigen
Alle belegten Tasten LED leuchten 50%
- Tasten der Zentralfunktion AUS nacheinander belegen
LEDs der Gruppe blinken
- Blinkende Taste lang betätigen
Langer Quittungston
Alle LEDs blinken 2 x
LEDs der ersten Gruppe blinken

Zuordnung der LED-Helligkeit

Die Helligkeit der LEDs wird gruppenweise aber einzeln zugewiesen. Der Blinkmodus beschreibt die Helligkeit im aus- und eingeschalteten Modus.

- LEDs der Gruppe blinken
- Blinkende Tasten der Gruppe betätigen, bis die gewünschte LED-Helligkeit (Aus, 50%, 100%) gewählt ist
LEDs der Gruppe blinken in der gewählten Helligkeit
- Beliebige Taste lang betätigen
LEDs der nächsten Gruppe blinken

Abschließen der Inbetriebnahme

Nach der Bestätigung der letzten Gruppe wird der Zuordnungsmodus beendet. Das Sensor-Modul ist betriebsbereit.